


AERION

MANUAL DE INSTALAÇÃO


TITAN_{CPU100}



Download do software
do painel lcd

Baixe e instale o
software antes de
usar a tela digital.

INTEL LGA115X/1200/1700/1366



AMD AM4/AM5

